

JORE

Montage instruktioner PG-skarv 99

Upphångningsavstånd.

Upphångningsavståndet i mellan upphångningarna får inte överskrida 2400mm i kanalens längdriktning. Oavsett storlek på kanal, samt att det erfordras en upphångning på varje sida. Med maximalt avstånd från PG skarven med 800mm.



Skarvning av kanaler

För att skarva kanalerna erfordras gejdlist samt tätninglist som är medlevererade i erforderlig mängd vid varje leverans. Tätninglisten trycks i spåret på skarvprofilen som sitter på kanalen. Observera tøj inte ut gummilisten utan tryck endast ner denna i spåret.

Samt att gummilisten skall skåras av eller klippas av.

Tåtninslisten får inte skarvas i hörnet.



Dår efter kittas alla fyra hörnen i båda ändar av kanalen så hörnen vid skarvlisten och gummilisten blir tätå. Sedan skarvas kanalerna ihop med gejdlist som klippas till i erforderliga längder. Med fördel kan man använda en tång för att trycka ihop skarvprofilen på kanalen vid



montage av gejdlisten.